

**SB 2389**
**MODELO: CIRSA MAX MONEY**
**C.A.: UNI**
**ASUNTO: Versión de memoria v1.0 (UNI)**
**NIVEL: 1 (Distribución obligada. Afecta al funcionamiento)**
**FECHA: 12/05/03**
**NOTAS:**

- Primera versión UNI para este modelo.
- Parámetros por defecto: HP1 = 0.2 €, HP2 = 1 €, RODE U, IT PARALELO.

**CPU**

Checksum : **03866A4B** CRC: **DD13**  
 Tipo de memoria : **27C801**  
 CPLD: **PD18**

**MÓDULO**

	<b>RODILLOS INFERIORES</b>	<b>RODILLOS SUPERIORES</b>
Versión:	<b>44.4</b>	<b>44.4</b>
Device ID:	<b>0A446</b>	<b>0A446</b>
Tipo de memoria:	<b>PIC 16F73</b>	<b>PIC 16F73</b>

**MÓDULO DE SONIDO EPROM ÚNICA**

Versión: **S353-54**  
 Checksum: **065DFC80**  
 Tipo de memoria: **27C801**  
 PAT: **PAT063/1**

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<b>4</b>	<b>BASCULA PRECISIÓN</b>
			ON	NO
			OFF	SI
			<b>5</b>	<b>RETENCIONES AUTO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>6</b>	<b>JUEGO 10 CÉNTIMOS</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>7</b>	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>8</b>	<b>JUEGO SUPER SPINS</b>
			ON	SI
			OFF	NO

**MICROINTERRUPTORES B:**

<b>1</b>	<b>BILLETE 5 €</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>2</b>	<b>BILLETE 10 €</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>3</b>	<b>BILLETES 10/20 €</b>
ON	40 CR+CAMBIO DE 2/12 €
OFF	50/100 CREDITOS
<b>4</b>	<b>CAMBIO</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>5</b>	<b>BILLETE 20 €</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>7</b>	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	