

NA HB52

MODELO: CIRSA EURO BINGO 7

C.A.: TODAS

ASUNTO: Aplicación de líquido antiestático en el Euro Bingo 7.

NIVEL: 2 (Distribución recomendada)

FECHA: 27/05/03

NOTAS:

Como medida de prevención y mantenimiento, y a fin de evitar resets esporádicos (no forzados) posiblemente causados por descargas electroestáticas en el modelo CIRSA € BINGO 7, se recomienda realizar el siguientes operaciones:

1. Limpiar con un paño las superficies sobre las que se va a aplicar el líquido antiestático. Éstas son:
 - Canal de Salida (ver figura 1)
 - Tablero (ver figura 2)
 - Bandeja recoge-bolas (ver figura 3)
2. Aplicar el líquido antiestático SPRAY LIMP. TABLERO PINBALL código: S01042, sobre las anteriores superficies y extender el producto mediante un paño.
3. Esta operación, en máquinas que pudieran tener problemas de resets por estática, se recomienda realizarla cada 15 días.

