

**SB 2432**
**MODELO: CIRSA GUAY PLUS**
**C.A.: EUS**
**ASUNTO: Versión de memoria v1.0 (EUS)**
**NIVEL: 1 (Distribución obligada. Afecta al funcionamiento)**
**FECHA: 30/04/04**
**NOTAS:**

- Primera versión EUS para este modelo.
- Parámetros por defecto: HP1 = 0.1 €, HP2 = 1 €, RODE U, IT PARALELO

**CPU**

Checksum : **02ED1B80** CRC: **B104**  
 Tipo de memoria : **27C801**  
 CPLD: **PD18**

**MÓDULO**
**NO APLICABLE**

Versión:  
 Device ID:  
 Tipo de memoria:

**MÓDULO DE SONIDO EPROM ÚNICA**

Versión: **S407**  
 Checksum: **0693D0F6**  
 Tipo de memoria: **27C801**  
 PAT: **PAT063/1**

**MICROINTERRUPTORES A:**

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		76
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			<b>4</b>	<b>BASCULA</b>
			ON	NO
			OFF	SI
			<b>5</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	
			<b>6</b>	<b>JEGO 10 CENTIMOS</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>7</b>	<b>DEMO</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
			ON	SIEMPRE ON
			OFF	

**MICROINTERRUPTORES B:**

<b>1</b>	<b>BILLETE 5 €</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>2</b>	<b>BILLETE 10 €</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>3</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>4</b>	<b>CAMBIO</b>
ON	SI
OFF	NO
<b>5</b>	<b>BILLETE 20 €</b>
ON	NO
OFF	SI
<b>6</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>7</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<b>8</b>	<b>NO UTILIZADO</b>
ON	SIEMPRE ON
OFF	