

Nº: 2258-SB

MODELO: PB-873 (CIRSA EURO BINGO 7)

FECHA: 18/10/2001

**Asunto: Versión de Memoria v1.01D (CNJ)**

**Nivel SPV: 1**

**NOTAS:**

- Primera versión CNJ para este modelo.
- Versión DUAL.
- Parámetros por defecto: Ptas - 25 y 100, Rode U, IT paralelo  
Euros - 0,20 y 1, Rode U, IT paralelo

**CPU**

Checksum: **2B92708**  
 Tipo de memoria: **27C801**  
 CPLD: **PD18**

**MODULO DE SONIDO**

Versión: **S576**                      **S577**  
 Checksum: **032A142E**              **04A06216**  
 Tipo de memoria: **27C040**        **27C040**  
 PAT: **PAT 062**

**EPROM ÚNICA**

**S576-577**  
**07CA7644**  
**27C801 (OTP)**  
**PAT 063/1**

**MICROINTERRUPTORES A:**

| 1   | 2   |     | PORCENTAJE            |
|-----|-----|-----|-----------------------|
| ON  | ON  |     | 76                    |
| ON  | OFF |     | 80                    |
| OFF | ON  |     | 84                    |
| OFF | OFF |     | 88                    |
|     |     | 3   | TEST LAMP. TABLERO    |
|     |     | ON  | NO                    |
|     |     | OFF | SI                    |
|     |     | 4   | BÁSCULA               |
|     |     | ON  | NO                    |
|     |     | OFF | SI                    |
|     |     | 5   | MUSICA PART. BINGO    |
|     |     | ON  | SI                    |
|     |     | OFF | NO                    |
|     |     | 6   | JUEGO 10 CENTIMOS     |
|     |     | ON  | SI                    |
|     |     | OFF | NO                    |
|     |     | 7   | DEMO                  |
|     |     | ON  | SI                    |
|     |     | OFF | NO                    |
|     |     | 8   | MIN 4 CR. PART. BINGO |
|     |     | ON  | NO                    |
|     |     | OFF | SI                    |

**MICROINTERRUPTORES B:**

| 1   | BILLETE 1000 Ptas/5 euros |
|-----|---------------------------|
| ON  | NO                        |
| OFF | SI                        |
| 2   | NO UTILIZADO              |
| ON  | SIEMPRE ON                |
| OFF |                           |
| 3   | NO UTILIZADO              |
| ON  | SIEMPRE ON                |
| OFF |                           |
| 4   | PREAVISO DE FALTA         |
| ON  | SI                        |
| OFF | NO                        |
| 5   | LAMP. CART. NO COMPRADOS  |
| ON  | NO                        |
| OFF | SI                        |
| 6   | NO UTILIZADO              |
| ON  | SIEMPRE ON                |
| OFF |                           |
| 7   | BANCO DE PREMIOS          |
| ON  | SI                        |
| OFF | NO                        |
| 8   | MONEDA                    |
| ON  | PESETAS                   |
| OFF | EUROS                     |