


**ASUNTO:** CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CAJETÍN DE RED**Fecha:** 20-04-09

En los modelos con F.A. ALCATEL debe de utilizarse el cable de alimentación que viene de serie con la máquina, ya que se han dado casos que reutilizando otros tipos de cables “no acodados” pueden llegar a romper el cajetín de red, como por ejemplo realizar movimientos sobre la máquina, adosarla a la pared, etc.



Puede romper el cajetín de red. (NO ACODADO)



Correcto ! (ACODADO)

**ASUNTO:** CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CAJETÍN DE RED**Fecha:** 20-04-09**- SOLICITUD DE MATERIAL**61231447 *CABLE RED H05VV-F3X1 3M CTOR ACODADO***- CONTACTO**

Para solicitar material, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de recambios.

Tel: 93 736 06 29 / 93 736 2883

Fax: 93 736 76 10

E-mail: [avilamitjana@cirsa.com](mailto:avilamitjana@cirsa.com) / [sperez@cirsa.com](mailto:sperez@cirsa.com)

Para cuestiones de soporte técnico, póngase en contacto con nuestro departamento Técnico del SPV-AWP.

Tel: 93 736 06 27

E-mail: [spv-unidesa@cirsa.com](mailto:spv-unidesa@cirsa.com)