

Manual de servicio

ND




230214



ATENCIÓN *EL TÉCNICO DE SERVICIO, ADECUADAMENTE CUALIFICADO, CON CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA, ES LA ÚNICA PERSONA QUE TENDRÁ ACCESO A LA ZONA DE SERVICIO.*

Para acceder a la **zona de servicio**, utilizar la llave suministrada, y girar en sentido horario la cerradura de la puerta de servicio.



Esquemas

Se detallan a continuación los siguientes esquemas :

Carta alimentación (26316)

Esquema conexión circuitos a red de alimentación

Servicio

