


Manual de servicio

BT




909.10203



ATENCIÓN *EL TÉCNICO DE SERVICIO, ADECUADAMENTE CUALIFICADO, CON CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA, ES LA ÚNICA PERSONA QUE TENDRÁ ACCESO A LA ZONA DE SERVICIO.*

Para acceder a la **zona de servicio**, quitar la tapa de servicio mediante un destornillador.



Esquemas

Servicio

Se detallan a continuación los siguientes esquemas :

Carta alimentación (26316)

Esquema conexión circuitos a red de alimentación